

Font Display for 10x18

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0020		!	”	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
0030	Ø	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
0040	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
0050	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
0060	‘	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
0070	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
00A0		ì	¢	£		¥	§				à	«	¬			
00B0	°	±	²			µ	¶	•			º	»	¼	½		¿
00C0					Ä	Å	Æ	Ç		É						
00D0		Ñ					Ö						Ü			ß
00E0	à	á	â		ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
00F0		ñ	ò	ó	ô		ö	÷		ù	ú	û	ü			ÿ
	☒	☒	♥	♠	♣	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠
	▶	↕	!!	—	±	↑	↓	→	←	↔	↕	↕	↕	↕	↕	↕
	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐
	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐
	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐
	■	α	Γ	π	Σ	σ	τ	π	θ	Ω	δ	ω	φ	€	∩	≡
	≥	≤	┐	┐	≈	√	n	■								